

INSTRUCTIONS

- Insérer la pièce et attendre que la machine se réinitialise avant d'insérer la pièce pour le joueur suivant.
- Chaque joueur tire une balle à la fois comme indiqué sur la Back Glass.
- TILT- s'applique uniquement à la balle en jeu - ne disqualifie pas le joueur.
- Faire 4 As allume le **DOUBLE BONUS**
- Faire tomber les cibles **B-I-G** ou **D-E-A-L** allume l'étoile rouge N°1.
- Faire tomber les cibles **B-I-G** ou **D-E-A-L** une seconde fois allume l'étoile rouge N°2.
- Lorsque l'étoile rouge n°1 et l'étoile rouge n°2 sont allumées, l'allée du fer à cheval en haut à droite s'allume pour un éventuel extra-ball.
- Lorsque l'étoile rouge n°1 et l'étoile rouge n°2 sont allumées, faire de nouveau tomber les cibles **B-I-G** et **D-E-A-L** donne une partie gratuite
- Faire correspondre les deux derniers chiffres du score au numéro qui apparaît sur la Back Glass, donne une partie gratuite après la fin du jeu.