TWIST

N°	Bobines	Fonctions
A	R 20.4	Relais commande bang rouges
C	"	" " jaunes
F	R20.5	Inverseur 1 ou 10 p/s bang couloirs haut droit g.
N	R20.4	Relais 1 p/s
M	"	Relais 10 p/s
J	"	Relais 50 p/s
I	"	Relais 20 p/s
S	"	Relais 40 p/s
L	"	Relais 10 p/s . Avance bonus droit/at/g^che
Q	"	Relais 100 p/s
V	"	Relais 5 p/s . Avance bonus gauche
G	"	" " " " droit
T	A 1084	Relais de Tilt
H	A 3498	Relais maintien 30 V
F.F	R20.5	Raz. Bonus droit/ gauche d^ points
X	R20.4	Relais éjecteur d^ maintien FF
B	"	Passage de bille . changement de joueur
R	A 3498	Relais maintien 110 ou 220 V
O et P	R20.5	Relais inverseur de joueurs
D	"	RaZ CTR rouleau
K	R20.6	Relais mise en route monayeur
E	"	" " " P.G.
W	"	Relais monayeur crédit multiple

RAMPE	Sans basculeur	
3B	A 1118	1000 p/s 1er Joueur
4B	"	1000 p/s 2ème Joueur
1B	"	Loterie 1er Joueur
2B	"	Loterie 2ème Joueur
TB1	"	Tilt 1er Joueur
TB2	"	Tilt 2ème Joueur
PB	"	2ème Joueur
ZB	"	1ère bille
QB	"	Fin de partie "Game over"
SB	"	Mise en fonctionnement
XB	"	Dernière bille

ABREVIATIONS

Ct : Contact
CTR Compteur
P.G Partie gratuite
Add. Addition
Cde. Commande
RaZ Remise à Zéro

Position des empilages sur la came moteur

	A	B	C	D	E
1	3T	2R	1T.3R	1T.1R	1T.1RT
2		3R	2T.3R		
3		2T.1R			1T.1RT
Frein					
4	1T	2R	2T.4R		1T.1RT



Carle. M le 17.5.62 1683

Product of RALLY two players

Secteur 220 V 50 Hz